Welke EcoRad Booster past bij mijn radiator?

Keuzehulp voor horizontale, verticale en hybride radiatoren

Kies de set op basis van de **lengte** (horizontale radiator) of de **breedte** (verticale radiator). Valt uw radiator tussen twee maten, kies dan de kleinere set. Elke set laat minimaal 10 cm ruimte vrij voor zijpanelen, eindkappen en kabels.

Horizontale radiatoren

Radiatorlengte	Set	Samenstelling	Fans	Lengte units	Ruimte over
40–59 cm	ECB-040R	1x ECB-3SET	3	ca. 30 cm	10–29 cm
60–79 cm	ECB-060R	1x ECB-5SET	5	ca. 47 cm	13–32 cm
80–99 cm	ECB-080R	1x ECB-3SET + 1x ECB-3EXT	6	ca. 65 cm	15–34 cm
100–119 cm	ECB-100R	1x ECB-3SET + 1x ECB-5EXT	8	ca. 82 cm	18–37 cm
120–139 cm	ECB-120R	1x ECB-5SET + 1x ECB-5EXT	10	ca. 99 cm	21–40 cm
140–159 cm	ECB-140R	1x ECB-5SET + 2x ECB-3EXT	11	ca. 117 cm	23–42 cm
160–179 cm	ECB-160R	1x ECB-5SET + 1x ECB-5EXT + 1x ECB-3EXT	13	ca. 134 cm	26–45 cm
180–199 cm	ECB-180R	1x ECB-5SET + 2x ECB-5EXT	15	ca. 151 cm	29–48 cm
200–219 cm	ECB-200R	1x ECB-5SET + 1x ECB-5EXT + 2x ECB-3EXT	16	ca. 169 cm	31–50 cm
220 cm en langer	ECB-220R	1x ECB-5SET + 2x ECB-5EXT + 1x ECB-3EXT	18	ca. 186 cm	34+ cm

Elke horizontale set werkt met één controller en één stekker. Ruimte over = radiatorlengte min de lengte van de units (incl. 5 cm per koppeling).

Verticale radiatoren (type 11, 20 en 22)

Bij verticale radiatoren kiest u de set op de **breedte** van de radiator. De verticale sets hebben dezelfde inhoud als de horizontale sets; zo bestelt u direct op breedte. **Type 11 en 20:** ECB-040V20 of ECB-060V20, één startset bovenop de radiator; afhankelijk van het model ook tussen de panelen (type 20) of achter het paneel (type 11), zo laag mogelijk, net boven de aansluitingen onderaan. **Type 22:** ECB-040V22 of ECB-060V22, een startset plus een uitbreiding van dezelfde breedte op één controller, bij voorkeur beide units tussen de panelen: dat geeft de meeste luchtbeweging. Is er maar één holle ruimte, zet de tweede unit dan bovenop. De USB-C verlengkabel van 100 cm uit de startset overbrugt de hoogte tussen de units. De holle ruimtes verschillen per merk en model: kijk dus goed naar uw radiator.

Radiatorbreedte	Set	Samenstelling	Fans	Breedte unit	Ruimte over
Type 11 / Type 20 40–59 cm	ECB-040V20	1x ECB-3SET	3	ca. 30 cm	10–29 cm
Type 11 / Type 20 60 cm en breder	ECB-060V20	1x ECB-5SET	5	ca. 47 cm	13+ cm
Type 22 40–59 cm	ECB-040V22	1x ECB-3SET + 1x ECB-3EXT	6	ca. 30 cm	10–29 cm
Type 22 60 cm en breder	ECB-060V22	1x ECB-5SET + 1x ECB-5EXT	10	ca. 47 cm	13+ cm

Goed om te weten: ook de verticale sets werken met één controller, één sensor en één stekker. Radiatoren smaller dan 40 cm zijn niet geschikt.

Geschikt voor welk radiatortype?

Radiatortype	Geschikt?	Plaatsing
Type 10 en 11 (enkele plaat)	Ja	Alle magneetpootjes aan één kant zetten en aan het radiatorpaneel of de beugel bevestigen.
Type 20 slim (smaller dan 69 mm)	Ja	Magneten naar boven draaien. Bovenop (bij onderaansluiting) of onderaan (bij zijaansluiting).
Type 11 verticaal	Ja	Set ECB-040V20/060V20: bovenop; afhankelijk van het model soms achter het paneel, zo laag mogelijk, net boven de aansluitingen onderaan.
Type 20 verticaal	Ja	Set ECB-040V20/060V20: bovenop, of tussen de panelen als er ruimte is.
Type 22 verticaal	Ja	Set ECB-040V22/060V22: bij voorkeur beide units tussen de panelen (meeste luchtbeweging); anders 1 ertussen en 1 bovenop.
Type 21	Ja	Bovenop of onder de radiator.
Type 22 horizontaal	Ja	Bovenop of onder de radiator.
Type 33	Ja	Bovenop of onder de radiator.
Onderaansluiting	Ja	Bovenop: aan de onderkant is minder ruimte door de aansluitingen.
Aluminium, gietijzer, design	Beperkt	Alleen bovenop leggen; de magneten hechten niet op deze materialen.

Hybride EcoRad radiatoren: wat krijgt u mee?

Bij elke hybride EcoRad radiator zit standaard de EcoRad Booster die past bij de lengte of breedte van de radiator: ventilatorunits, controller met display, temperatuursensor, adapter en verbindingskabels. Bij verticale hybride radiatoren is dat de verticale set (V20 voor type 11 en 20, V22 voor type 22).

Hybride EcoRad radiator	Maat	Meegeleverde EcoRad Booster	Fans
Hybride type 22 horizontaal	60 cm lang	ECB-060R	5
	80 cm lang	ECB-080R	6
	100 cm lang	ECB-100R	8
	120 cm lang	ECB-120R	10
	140 cm lang	ECB-140R	11
	160 cm lang	ECB-160R	13
	180 cm lang	ECB-180R	15
	200 cm lang	ECB-200R	16
Hybride type 20 verticaal	40 cm breed	ECB-040V20	3
	50 cm breed	ECB-040V20	3
	60 cm breed	ECB-060V20	5
Hybride type 22 verticaal	40 cm breed	ECB-040V22	6
	50 cm breed	ECB-040V22	6
	60 cm breed	ECB-060V22	10

Twijfelt u welke set u nodig heeft? Bel +31 (0)85 130 16 50 (di–za 09:00–17:00), mail vragen@radiatorkopen.nl of kom langs in onze showroom: Belder 44, 4704 RK Roosendaal.

Versie oktober 2026. Maten zijn indicatief; specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.